

キャンプケトル 取扱説明書

本製品は、キャンプケトルです。それ以外の用途では使用しないでください。

※安全に正しくお使いいただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。お読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。 ※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

◆ 取扱い上の注意

- 初めてご使用になるときは、柔らかいスポンジに中性洗剤をつけよく洗ってください。
- 取っ手やフタのつまみの取付けに、破損、ガタツキ、ゆるみなどがなく、安全を確認してからご使用ください。
- 傾きや落下に注意して、安定した状態でご使用ください。
- 安定しないコンロ(ゴトク)などではご使用しないでください。
- 使用中や使用後しばらくは、本体-取っ手-フタが熱くなって蒸気も上がります。やけどや周囲の危険に十分注意してください。
- 必ず取っ手を上げた状態でご使用ください。
- ご使用の際は、必ず布巾やミトンなどを使用してください。
- 沸湯かしの直後にお湯を注ぐと、注ぎ口から熱湯が飛び散ることがありますので注意してください。
- 空焚きしたり、空焚きに近い状態で使用しないでください。
- フタまで水を満たした状態で使用しないでください。
- 炎が底面から出ないように、火力調節に注意してください。
- 水道水のみを沸騰し続けると、内面に白い斑点や変色(紅色など)が生じることがありますが、水道水に含まれている微量成分の影響によるもので衛生上の問題はありません。
- 使用状況や頻度によって本体(アルミニウム)が焼けて変色することがありますが、性能や衛生上の問題はありません。
- ご使用後は、自然放置で冷却してからお手入れてください。
- ご使用後は、食器用洗剤をスポンジなどに付けて洗浄し、水気をよく拭き取って乾燥させてください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着してきますが、水道水に含まれている微量成分が固まったもので衛生上の問題はありません。よく洗浄してからご使用ください。
- 汚れ(特に塩分や酸などの汚れ)や水気が付着したまま放置したり、つけ置き洗いは避けてください。錆や腐食が生じる原因になります。
- 焦げつきなどを落とす場合は、ナイフなどを使用しないでください。熱湯に浸し、焦げついた部分を柔らかい状態にしてから洗浄してください。
- 水がかかる場所や湿気の多い所を避け、屋内の乾燥した場所に収納・保管してください。
- 無理な力や衝撃を加えたり、急冷を避けてください。
- 長時間、水を保存しないでください。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になることがあります。
- お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。

VASTLAND LINE公式アカウント

お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加

または「@vastland」で検索



◆ 製品仕様

製品名称: キャンプケトル
 材質: 本体/アルミニウム
 つまみ-取っ手/ステンレス鋼、シリコンゴム
 サイズ: [大]約 165(直径:150)×95mm
 [小]約 150(直径:135)×80mm
 容量: [大]約 1,300ml ※満水容量
 [小]約 700ml ※満水容量
 重量: [大]約 180g
 [小]約 150g

◆ 製品保証について

保証サービス▶保証期間内に製品の不具合・部品不足があった場合は、取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項に従った使用状態に限り、無償交換をさせていただきます。
 ・保証サービスの受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
 ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
 ・本製品の保証期間内であっても、対応できない場合があります。
 下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。
<https://vastland.co.jp/support/warranty/>



製品に関するお問い合わせ先

✉ <https://vastland.co.jp/contact/>

☎ 06-6224-7117

(受付9:30~17:00 ※土日祝除く)



VASTLAND
 — OUTDOOR & CAMP —

VASTLAND 株式会社

兵庫県東港市御園野御着349番地2

