



FIRE STARTER

※安全に正しくお使いいただく為に、必ず下記をお読みください。

▼ 使用方法

- ① 木の削り屑や紙など燃えやすいものを用意し、その上にマグネシウム部分をブレードで削り落とします。
- ② マグネシウム部分をブレードで擦り、火花を散らします。
- ③ ①で落としたマグネシウム片に引火させ、木の削り屑や紙などに点火します。

⚠ 取扱い上の注意

※使用前に破損など異常がないことをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。また、使用中に破損などが発生した場合も、ただちに使用を中止してください。※火の取扱いには十分注意してください。※室内で使用しないでください。●本製品を分解、改造しないでください。●落としたり、ぶつかけたり激しい衝撃を与えないでください。●高温になる場所での使用・保管はお避けください。●お子様の手の届く場所での使用・保管はお避けください。●本製品を本使用目的以外の用途に使用しないでください。●外観や仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。

VASTLAND 株式会社
兵庫県姫路市御国野町御着349番地2
MADE IN CHINA



公式LINEだけの
お得な情報GET!

