

クッカー 2点セット / VL-CKT2 取扱説明書

本製品はキャンプで使用するための調理器具です。それ以外の用途では使用しないでください。

※安全に正しくお使いいただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。

お読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

◆ 取扱い上の注意

- 使用前に破損など異常がないことをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。また、使用中に破損などが発生した場合も、すぐに使用を中止してください。
- 本製品に刻印された目盛りは製造工程上、実測値と比較し誤差が発生します。目安値としてご使用ください。
- 初めてご使用の際は、よく洗ってからご使用ください。
- 本製品を洗浄する際は、食器用中性洗剤をご使用ください。
- 製品内部を洗浄する際は、スポンジの柔らかい面を使用して優しく洗ってください。
- スポンジの硬い面、金属製たわし、研磨剤、漂白剤、メラミンスポンジは使用しないでください。表面加工の損傷や劣化、剥離の原因になります。
- ガスコンロ、もしくはガスバーナー以外の熱源で調理しないでください。
- 中火以下で使用し、炎が本製品の底面よりはみ出さないように使用してください。中の食材に引火し、製品が破損したり、火災の原因になります。
- 取っ手に直接火が当たらないようにしてください。取っ手樹脂部分の溶融や取っ手金属部分の破損につながります。
- 調理中、火にかけたまま放置しないようにしてください。火災の原因になります。
- 空焚きはしないようにしてください。表面加工の剥離やこげつきの原因になります。
- 調理中、金属製など表面の硬いものや、先の鋭利な調理器具を使用しないでください。本体の損傷、表面加工の劣化や剥離の原因になります。
- 調理中、調理後は本体部分、及び取っ手金属部分が熱くなっていますので素手で触れないようご注意ください。やけどの原因になります。
- 取っ手の破損や著しいゆれみ、ガタつきがある場合は使用を中止してください。
- 本製品が高温の状態のとき、冷水をかけるなど急激な温度変化をさせないでください。表面加工の劣化や剥離の原因になります。
- 本製品を使用中、指を挟まないようご注意ください。
- 落としたり、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。
- 製品本体内に料理を長時間保存しないでください。表面加工の劣化の原因になります。
- 食器洗浄機、食器乾燥機は使用できません。
- 本体の洗浄後、洗い残しがないかよく確認し、水を拭き取り高温多湿を避け、保管してください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。

◆ 製品仕様

製品名称：クッカー 2点セット

材質：本体／アルミニウム合金(表面加工：フッ素樹脂加工)

取っ手／ステンレス、PVC

サイズ：【S】収納時／約 直径11cm×高さ13cm

【M】収納時／約 直径13cm×高さ15cm

重量：【S】約 230g 【M】約 285g

◆ 製品保証について

保証サービス

保証期間内に製品の不具合・部品不足があった場合は、取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項に従った使用状態に限り、無償交換をさせていただきます。

・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。

・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポン情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索

