

ステンレス薪ストーブ / VL-FPSS 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品は屋外用薪ストーブとしてご使用いただけます。それ以外の用途では使用しないでください。

はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索



安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

△ 危険	死亡または重大な障害を負う可能性があります。
△ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
△ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

- ※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- ※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけどなどを示します。
- ※ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。
- ※物的損害には、本製品以外の物品も含まれます。

△ 危険

- 本製品をテントやタープ内で使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因になり大変危険です。
- 薪以外の物は燃やさないでください。薪以外の物を燃焼すると有害物質が発生し健康に害を及ぼすおそれがあり大変危険です。
- スプレー缶、カセットボンベなどの高圧容器などをストーブ本体の周辺に置かないでください。熱で缶の中の圧力が上がり、爆発するおそれがあります。
- 本製品に異常や不良が見受けられた場合には使用しないでください。異常がある状態で使用すると大きな事故につながるおそれがあり大変危険です。
- 強風でご使用は大変危険ですので避けてください。また、使用中に風が強くなった場合はすぐに消火し使用を中止してください。
- 本製品内で火を使用している最中の移動は大変危険です。必ず火を消してから移動させてください。
- 使用中及び使用後の本体は非常に高温になり危険です。取り扱いにご注意ください。また、火や周囲の状況、環境などに細心の注意を払いお取り扱いください。特に小さいお子様やペットが本製品周辺で遊ぶと大変危険ですので、周囲に十分注意してご使用ください。
- 着火剤には、ガソリン・灯油・アルコールなどの燃料は使用しないでください。火災ややけどの原因となり大変危険です。
- 小さなお子様には本製品の組み立てや使用はさせないでください。火災ややけど、ケガなどの原因につながる可能性があります。
- 本製品の組み立てや折りたたみ時に、過度な力を加えないでください。本体やパーツが破損する場合があります。事故やケガの原因になるおそれがあり大変危険です。

△ 警告

- 使用前に、可燃性あるいは熱の影響を受けやすい物が周囲にないことを確認してください。また、乾いた草の上など火が燃え広がるおそれがある場所で使用しないでください。
- 本製品の組み立て設置時や撤去時には安全のため、手袋を着用してください。指を挟んでケガをするおそれがあります。
- 使用後は完全に炭が燃え尽き、本体が完全に冷えたことを確認してから、灰処理・収納をおこなってください。やけどや引火するおそれがあります。
- 緊急時を除き、製品本体が熱い状態で水などをかけて消火しないでください。急激な温度変化で製品本体が変形したり、水蒸気が発生しやけどするおそれがあります。
- 本製品を使用する場合は、4本の脚に均等に荷重がかかる状態で設置し、本取扱説明書に記載の耐荷重以上の荷重をかけないようにしてください。
- 天面に手をつけて立ち上ったり本体に腰かけないでください。転倒や破損のおそれがあり大変危険です。
- 脚部やネット棚などが本体にしっかりと取り付けられていることを確認してからご使用ください。

△ 注意

- 凹凸・凍結・濡れているなど地面が安定しない場所では使用しないでください。転倒・製品破損のおそれがあります。
- 本製品の使用により、材料の特性上本体の変色や歪みが出る場合がありますが品質に支障はありません。
- 本製品の乾燥が不十分だとサビの原因になります。正しい保管、お手入れ方法を従ってお取り扱いください。
- 耐荷重は目安値となります。耐荷重以内でも本製品に過剰な負荷がかかると破損するおそれがあります。
- 本製品は本体から灰や炭がこぼれ落ちたり、火床の熱により地面を焦がす場合があります。芝生やウッドデッキなどの場所では使用しないでください。
- 薪を入すぎないでください。過熱の影響で製品本体が変形するおそれがあります。
- 本製品使用後、煙突の掃除をおこなわないと、煙突内部にタールや煤(すす)が付着し、煙の通り道が狭くなって燃焼効率が低下したり、煙が逆流するおそれがあります。付属の煙突掃除専用ブラシを使用して、定期的に煙突内部の掃除をおこなってください。

組み立て時の注意

- 組み立てはお子様の手の届かない場所でおこなってください。
- 本製品を使用する前に、ネジの緩みやガタつきがないか確認してからご使用ください。
- ネジの緩みがある場合には、お手持ちのドライバーやペンチでネジを増し締めしてご使用ください。
- 煙突を本体に取り付ける際は、煙突連結箇所にて若干の隙間を設けているため煙突が少し横揺れします。庫内に火を入れると熱膨張により煙突同士の隙間が小さくなり、燃焼中には隙間がなくなります。※隙間が少ない状態で燃焼すると本体が冷却した際に煙突が抜けにくくなります。設計上の仕様により、本体に火入れしていない状態では煙突が揺れることがありますが、製品の仕様には問題ありません。

使用時の注意

- 焚き火が禁止されている場所では絶対に使用しないでください。
- 法令や地域の条例などにより、焚き火が禁止もしくは制限されている場所がありますのでご注意ください。

取扱い上の注意

- 雨天時のご使用はお控えください。降雨が発生した場合は、速やかに撤去してください。
- 落としたり、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。
- 薪ストーブ本体を掃除する際に、金属製のたわし・ブラシ・クレンザーなどの研磨剤やシンナー・ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。本体表面を傷つけ、サビや劣化を発生させてしまう可能性があります。使用はお控えください。
- お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。

梱包品の確認

※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

- 開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。

番号	名称	数量
①	薪ストーブ本体	1台
②	煙突	5本
③	スパークレスタワー付き煙突	1本
④	ダンパー付き煙突	1本
⑤	煙突固定用パーツ	1個

番号	名称	数量
⑥	ネット棚	2個
⑦	六角レンチ(4mm)	1本
⑧	煙突掃除専用ブラシ	1本
⑨	本体収納袋	1つ



組立方法

※収納方法:収納は組立方法と逆の順番でおこなってください。

1 本体下部の脚を開きます。

2 4つの脚をすべて開いて、安定した地面の上に本体を設置します。

3 本体上部の3か所のネジを六角レンチ(4mm)で締めます。

4 煙突固定用パーツを本体に取り付け、六角レンチ(4mm)を用いて3か所のネジを締め、しっかりと固定します。

5 扉上のネジを時計回りに軽く回して、上プタを本体に固定してください。(ネジの隙間が約1~2mm程度になるように) ※火入れ時に上プタが熱膨張し、しっかりと固定されますので、ネジは軽く締める程度に調整してください。

6 ダンパー付き煙突を、煙突固定用パーツ内側に差し込みます。

7 煙突表面に記載されている番号(丸印内上段の数字)を確認しながら、小さな数字が下になるように、①番から④番の順に煙突を差し込んでいきます。※②番と④番は各2本付属しますので、上記図のように連続して組み立ててください。※煙突③の中に付属の煙突掃除専用ブラシが収納されています。ブラシを煙突③から取り出してから組み立ててください。

8 最上部の煙突は、スパークレスタワー付き煙突(フタ付きの煙突)になるように、煙突を組み立てます。

9 本体上部左右に設置されている間に、ネット棚をしっかりと差し込みます。

10 完成です。

11 焚き火台として使用するときは、本体から煙突及び上プタを取り外してご使用ください。

天板取り外す際の注意事項

天板を取り外す際は、消火後に本体が完全に冷えた状態で、扉上のネジを反時計回りに回して緩めてください。※ネジが回りにくい場合は、ネジ頭の切れ込みを10円玉を差し込んで緩めてください。

煙突収納方法

1 煙突表面に記載されている番号(丸印内下段の数字)を確認しながら、上の画像の組み合わせに従って、煙突同士を組み合わせて収納してください。

2 煙突内に煙突掃除専用ブラシを収納します。 ※煙突掃除専用ブラシを使用して、煙突内のタールや煤(すす)をすべて取り除いてください。

◆ 組み立て動画(動画)
ステンレス薪ストーブの使用法は動画でも詳しく解説しています。
<https://tr.vastland.co.jp/youtube/vl-fpss/>

ステンレス鋼素材の性質及び注意事項

本製品はステンレス鋼製です。ステンレス鋼は、熱の影響で表面が茶褐色に変色することがあります。これはステンレス鋼が空気中の酸素と反応し、酸化皮膜を形成するためです。この焼けや変色は、製品の性能に影響を与えることはありません。

本製品の生産加工上、レーザー溶接の跡、または小さな傷が見えることがあります。これは製品の性能に影響を与えることはありません。

本体や煙突などに指紋が付いたまま扉内に火を入れると、「焼き付け」が生じて赤黒く指紋の跡が残ります。取り付けの際は手袋を着用し、指紋が残らないようにしてください。

保管・お手入れ方法

- 使用後は落として、完全に乾燥させてください。
- 本体の小窓はガラスのたれ、使用時に煤(すす)がガラス面に付着し曇ることがあります。ガラス面に付着した煤(すす)を除去する場合には、ガラス専用クリーナーと柔らかい布やスポンジを使用して表面を優しく磨いてください。
- 本体の汚れを落とす場合は、中性洗剤を湿したやわらかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよく拭き取り完全に乾燥させてください。
- 長期間使用しないと表面にサビが発生する場合があります。そのような場合は柔らかい布やスポンジなどで表面のサビを落としてからご使用ください。
- 付属の収納袋は洗濯できません。掃除には固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- 濡れたまま保管したり高温多湿の場所で保管すると、サビやカビ、腐食、色移りなど劣化の原因となります。屋内の湿気が少なく涼しい場所で保管してください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので、使用しないでください。
- 本製品を廃棄する場合には、各地方自治体の指示に従い廃棄してください。

製品仕様

製品名称: ステンレス薪ストーブ
 サイズ: 使用時/約 幅26cm(ネット棚取り付け時/42cm)×奥行43cm×高さ26cm(最長215cm)
 収納時/約 幅23cm×奥行41cm×高さ23cm
 重量: 約 9.3kg
 静止耐荷重: 本体/20kg ネット棚/1.5kg
 材質: 本体/ステンレス鋼、耐熱ガラス 収納袋/ポリエステル
 ブラシ/ステンレス鋼、天然木

製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。

保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。

- ・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
- ・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
- ・使用していない使用法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
- ・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
- ・お買い上げ後の移送、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
- ・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
- ・経年劣化や機械上、影響がない感知的現象(音・振動など)、塗膜の剥離を伴わない微細な傷
- ・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- ・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
- ・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
- ・日本国外で購入、使用された場合
- ・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合