



OUTDOOR WAGON



組立方法



・底板をポケットから取り出して、収納袋を外します。



・四隅をゆっくり広げていきます。



・完全に広げた所で底板を広げて中に敷きます。



・ハンドルを上引き上げれば完成です。

ハンドル伸縮方法



・カチッとなるまで、ハンドルを引き上げます。



・左右のボタンを押してハンドルを押し下げます。

収納方法



・ハンドルを引き下げ、底板を取り外します。



・本体真ん中にあるつまみを引き上げます。



・マジックテープで本体を固定し、収納袋をかぶせます。
収納袋の外側にある、マジックテープで固定します。

持ち運び時の注意

収納時のタイヤ移動は推奨しておりません。破損する恐れがありますのでご注意ください。



シート取り外し方



・留め具を四箇所、回して取り外します。



・各部マジックテープを外して、シートを取り外します。

ストッパー使用方法



・凸を押すとタイヤがロックされます。
・凹を押すとストッパーが解除されます。

VASTLAND YouTubeチャンネル
アウトドアワゴンの組み立て方法

QRコードから動画をチェック
動画では、組み立て方を詳しく解説しています

VASTLAND公式LINEアカウント
お得なクーポンや情報をGET

QRコードから簡単友だち追加
または「@vastland」で検索

△ 取扱上の注意

- ※使用前に破損など異常がないことをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。また、使用中に破損などが発生した場合も、ただちに使用を中止してください。
- ※組み立て時・折りたたみ時に指などを挟まないようご注意ください。
- ※耐荷重以内でも本製品に過剰な負荷がかかると破損する恐れがあります。
- ※洗濯、アイロン掛け、ドライクリーニングはしないでください。
- ※汚れた場合は水で濡らした布で軽くお拭きください。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 落としたり、ぶついたり激しい衝撃を与えないでください。
- 水に濡れる恐れがある場所や湿度の高い場所での使用・保管はお避けください。
- 火気の近くや高温になる場所での使用・保管はお避けください。
- お子様の手の届く場所での使用・保管はお避けください。
- 本製品を本使用目的以外の用途に使用しないでください。
- 外観や仕様は予告なく変更する場合がございます。予め、ご了承ください。

サイズ：約幅48×奥行88×高さ32.5cm(荷台外寸)
約幅41×奥行80×高さ32.5cm(荷台内寸)
材質：スチール、ポリエステル、ポリ塩化ビニル
付属品：本体、収納袋、底板、フック付きラバーバンド

