

コンパクトアルミバーナーテーブル / VL-TBCA

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品はキャンプ用の折り畳み式テーブルとしてご使用いただけます。それ以外の用途では使用しないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または @vastland で検索



◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

△ 危険	死亡または重大な傷害を負う可能性があります。
△ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
△ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

- ※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- ※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。
- ※ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。
- ※物的損害には、本製品以外の物品も含まれます。

△ 危険

- 本製品にバーナー（他社製品など）を組み込み使用する際には、バーナー（他社製品など）の取扱説明書を必ず確認のうえご使用ください。
- 本製品にバーナー（他社製品など）を組み込み使用する際には、テントやタープ内では使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因になり大変危険です。

△ 警告

- 炎天下の環境やバーナー（他社製品など）を使用する状態により、本体や周囲が高温になる場合があります。やけどや取り扱いには十分注意してご使用ください。
- 本製品を使用する場合は、4本の脚に均等に荷重がかかる状態で設置し、本取扱説明書に記載の耐荷重以上の負荷をかけないようにしてください。
- 本製品の上に立ったり、また、天面に手をつけて立ち上がったりテーブルに腰かけないでください。転倒や破損のおそれがあり大変危険です。
- 脚部やフレーム、天板などが本体にしっかりと取り付けられていることを確認してからご使用ください。
- 本製品に異常や不良が見受けられた場合には使用しないでください。異常がある状態で使用すると大きな事故になるおそれがあり大変危険です。
- 強風下でのご使用は大変危険ですので避けてください。また、使用中に風が強くなった場合はすぐに使用を中止してください。

△ 注意

- 本製品はテーブル及びバーナー（他社製品など）組み込み用のフレームとして設計されています。それ以外の用途での使用はお控えください。
- 安定した地面の上で使用し、凹凸・凍結・濡れているなど地面が安定しない場所では使用しないでください。転倒・破損のおそれがあります。
- 本製品は鋭利な部分があります。組み立て設置時や解体撤去時には、安全のため手袋を着用してください。
- 耐荷重は目安値となります。耐荷重以内でも本製品に過剰な負荷がかかると破損するおそれがあります。

◆ 取扱い上の注意


- 本製品を分解、改造しないでください。
- 落としたり、ぶついたり激しい衝撃を与えないでください。
- テーブルフレームとランタンポール同士の各パーツの接合部分は、ゴム製ショックコードで連結しています。組み立て時や撤収時など、過度にひっぱり負荷をかけるとコードが切断したり劣化するおそれがあります。
- 撤収時には本体の上に物を積載しないでください。変形や破損のおそれがあります。
- 本製品は出荷前に組み立て検査をおこなっています。そのため新品であってもフレームや天板の一部の塗装が剥がれている場合があります。本製品の使用には影響はありませんので安心してご使用ください。
- お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。

◆ 梱包品の確認

- 開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。

番号	名称	数量
①	テーブルフレーム	1本
②	アルミ天板【A】	2枚
③	アルミ天板【B】	2枚
④	アルミ天板【C】	2枚

番号	名称	数量
⑤	サイドパネル	2枚
⑥	ランタンポール	1本
⑦	ランタンポール収納袋	1つ
⑧	本体収納袋	1つ




※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

組立方法


※収納方法：収納は組立方法と逆の順番でおこなってください。



テーブルフレームを組み立てます。樹脂パーツに上部パイプと脚部パイプを差し込む際には、パイプの平たい面が内側になるように樹脂パーツに差し込んでください。




テーブルフレームの脚部に装着された4カ所の筋交バーを、上部4カ所のピンに引っ掛けます。




テーブルフレーム両側面に、サイドパネルを取り付けます。※脚部に固定されているピンの上に、サイドパネル上部のくぼみを差し込みます。



テーブルフレーム側面の上部パイプに、収納袋を面ファスナーで固定します。




アルミ天板【A】をテーブルフレーム上部の上記位置に装着します。



アルミ天板【B】をテーブルフレーム上部の上記位置に装着します。



アルミ天板【C】をテーブルフレーム上部の上記位置に装着します。



ランタンポールを樹脂パーツ上部に差し込みます。



完成です。

【コンパクトアルミバーナー
テーブルの使用方法：動画】
<https://vastland.co.jp/r/youtube/vl-tbca/>



バーナー設置方法


- ※バーナーは別途他社製品をご購入ください。
- ※装着する他社製バーナーは、寸法確認してからご購入ください。



完成したテーブル中央2枚のアルミ天板を取り外します。※バーナーの装着は上部画像の中央天板2枚の位置のみ装着可能です。



空いたスペースに、別途バーナーを設置します。※天板にはコの字型の受けが付いています。天板受けにバーナー本体が引っ掛かるように、バーナー本体を上から装着してください。



テーブル上の4枚のアルミ天板が、テーブルフレーム上部にしっかりと固定されていることを確認してください。

◆ 装着及び取扱い上の注意

- 本製品は、バーナー（他社製品など）をテーブルフレームに組み込むことができます。
- バーナー器具取り付け部は、幅25cm×奥行36cmのバーナーが装着できるように設計しています。（※参考製品：GS-450R フラットバーナー／snow peak社製）
- 参考製品（GS-450R フラットバーナー／snow peak社製）以外のバーナー関連製品をご使用の際には、本製品に適合しない場合の保証や返品対応はいたしかねます。
- バーナー（他社製品など）使用時によるケガややけどなど、また、本製品の取り扱い不注意による破損や不具合が生じた場合の事象について、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

◆ 保管・お手入れ方法

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。
- 濡れたまま保管したり高温多湿の場所で保管すると、サビやカビ、腐食、色移りなど劣化の原因となります。
- 製品を落とす場合は、中性洗剤を浸したやわらかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよく拭き取り完全に乾燥させてください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので、使用しないでください。
- 保管の際は高温多湿な場所を避け、屋内で保管してください。
- 付属の収納袋は洗濯できません。掃除の際には中性洗剤を浸したやわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、完全に乾燥させてください。
- 本製品を廃棄する場合には、各地方自治体の指示に従い廃棄してください。

◆ 製品仕様

製品名称：コンパクトアルミバーナーテーブル
サイズ：約 幅69.5cm×奥行40cm×高さ38cm / 97.5cm（使用時）
約 幅43cm×奥行15cm×高さ15cm（収納時）
重量：約 2.3kg
材質：本体 / アルミニウム 収納袋 / ポリエステル
静止耐荷重：テーブル使用時 / 30kg バーナー使用時 / 7kg
ランタンポール（フック吊り下げ時） / 500kg

◆ 製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。

保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。

- ・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
- ・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
- ・取扱説明書でない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
- ・破損した製品や本体フレームなどの注意事項の内容とは異なる使用
- ・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
- ・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
- ・経年劣化や機能上、影響がない感覚的現象（音・振動など）、塗膜の剥離を伴わない微細な傷
- ・製品の不具合などに影響して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- ・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
- ・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
- ・日本国外で購入、使用された場合
- ・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合