


# SIERRA CUP 300ml


※安全に正しくお使いいただく為に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

## 使用時



- ①ハンドルを広げる。
- ②ストッパーをカップの方にスライドさせてロックする。

## 収納時



- ①ストッパーをカップの反対側にスライドさせてロックを解除する。
- ②ハンドルを折りたたむ。

## 製品仕様

- サイズ：(約)Φ124×45mm ●満水容量：(約)300ml ●重量：(約)40g
- 材質：チタン ●付属品：メッシュ収納袋

## △ 取扱上の注意

- ※初めてお使いになる際は、よく洗ってからご使用ください。
  - ※使用前に破損など異常がないことをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
  - また、使用中に破損などが発生した場合も、ただちに使用を中止してください。
  - ※洗った後は乾いた布等で拭き取り、乾燥させてから保管してください。
  - ※お手入れの際には柔らかいスポンジ等で、中性洗剤をつけてよく洗ってください。
  - 金属製のたわしや磨き粉は使用しないでください。
  - ※直火や空だきは、変形・変色につながる恐れがあります。ご注意ください。
  - ※電子レンジ、オーブン、IHクッキングヒーターは使用しないでください。
  - 本製品を分解、改造しないでください。
  - 落としたり、ぶついたり激しい衝撃を与えないでください。
  - 水に濡れる恐れがある場所や湿度の高い場所での保管は避けてください。
  - 火気の近くや高温になる場所での保管は避けてください。
  - お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。
  - 本製品を本使用目的以外の用途に使用しないでください。
  - 外観や仕様は予告なく変更する場合がございます。
- 予め、ご了承ください。

VASTLAND 株式会社  
兵庫県姫路市御国町御船349番地2



VASTLAND公式LINEアカウント  
お得なクーポンや情報をGET


QRコードから  
簡単友だち追加  
または「@vastland」で検索



# SIERRA CUP 450ml

※安全に正しくお使いいただく為に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

## 使用時



- ①ハンドルを広げる。
- ②ストッパーをカップの方にスライドさせてロックする。

## 収納時



- ①ストッパーをカップの反対側にスライドさせてロックを解除する。
- ②ハンドルを折りたたむ。

## 製品仕様

- サイズ：(約)Φ140×50mm ●満水容量：(約)450ml ●重量：(約)55g
- 材質：チタン ●付属品：メッシュ収納袋

## △ 取扱上の注意

- ※初めてお使いになる際は、よく洗ってからご使用ください。
  - ※使用前に破損など異常がないことをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
  - また、使用中に破損などが発生した場合も、ただちに使用を中止してください。
  - ※洗った後は乾いた布等で拭き取り、乾燥させてから保管してください。
  - ※お手入れの際には柔らかいスポンジ等で、中性洗剤をつけてよく洗ってください。
  - 金属製のたわしや磨き粉は使用しないでください。
  - ※直火や空だきは、変形・変色につながる恐れがあります。ご注意ください。
  - ※電子レンジ、オーブン、IHクッキングヒーターは使用しないでください。
  - 本製品を分解、改造しないでください。
  - 落としたり、ぶついたり激しい衝撃を与えないでください。
  - 水に濡れる恐れがある場所や湿度の高い場所での保管は避けてください。
  - 火気の近くや高温になる場所での保管は避けてください。
  - お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。
  - 本製品を本使用目的以外の用途に使用しないでください。
  - 外観や仕様は予告なく変更する場合がございます。
- 予め、ご了承ください。

VASTLAND 株式会社  
兵庫県姫路市御国町御船349番地2



QRコードから  
簡単友だち追加  
または「@vastland」で検索

