

アイロストーブ替え芯 2枚セット / VL-FPIS-S 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品は弊社製品のアイロストーブ(VL-FPIS)の替え芯としてご使用いただけます。それ以外の用途では使用しないでください。

◆ はじめに

※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載を固くお断りします。


VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加 ▶
または「@vastland」で検索




灯芯の交換方法


※弊社製アイロストーブの説明書をご確認ください。



①開閉ロックを左側にスライドさせて頭部を後ろに開いてください。②頭部固定用ツメから頭部固定用フックを取り外してください。




③灯台から灯芯カバーを取り外します。④つまみを回して、古い灯芯を抜き取ります。



⑤新しい灯芯を灯芯口に水平に差し込み、つまみを調整して、灯芯の上部が灯芯カバーの上面より約3mm程度出る状態になるように灯芯の高さを調整します。⑥灯芯カバーと頭部を本体に取り付け、開閉ロックを右側に戻します。

灯芯先端メンテナンス方法



灯芯の素材特性により、先端がほつれたりボンボンする場合があります。また、本製品使用後は、灯芯の先端が焦げて炎の形状が変わることがあります。必要に応じて、灯芯の先端をはさみでカットしてください。

◆ 梱包品の確認

※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

- 開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。

番号	名称	数量
①	アイロストーブ替え芯	2枚

◆ 保管・お手入れ方法

- 濡れたまま保管したり高温多湿の場所で保管すると、カビや変色などの原因となります。

◆ 製品仕様

製品名称：アイロストーブ替え芯 2枚セット
サイズ：約 幅10cm×長さ14.5cm×厚み3mm
重量：約 18g(1枚)
材質：綿

◆ 製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。

保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。

- ・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
- ・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
- ・推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
- ・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
- ・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
- ・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
- ・経年劣化や機能上、影響がない感覚的現象(音・振動など)、塗膜の剥離を伴わない微細な傷
- ・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- ・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
- ・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
- ・日本国外で購入、使用された場合
- ・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合