

タフクーラーボックス 取扱説明書

製品型番：VL-TCB

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品は飲料や食品用の保冷容器です。それ以外の用途では使用しないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載を固くお断りします。
- 本製品を使用することで、記載内容について全て理解し、承諾したものとします。
- 製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害・損失・費用の責任は一切負いません。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索



◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

⚠ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

- ※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- ※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。
- ※ケガの対象には、ペットなどの動物も示します。
- ※物的損害には、家屋、家財などを示します。

⚠ 警告

- 分解・修理・改造をしないでください。(T型フック・ラッチの交換を除く)
- 密閉容器のため、火気の近くや高温になる場所での使用・保管は控えてください。
破裂・火災の原因になります。


注意

- 食品や飲料を入れたまま長時間放置しないでください。悪臭の発生や内部汚損の原因となります。
- ドライアイスを使用すると過冷却または圧力の上昇によって破損するおそれがあります。
- 叩いたり、落としたり、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。
- 落下や転倒をした場合、人や物に被害を及ぼすような場所には置かないでください。
- 持ち運びの際は、取っ手をしっかりとつかみ十分注意してください。

◆ 取扱い上の注意

- 幼児の手の届く場所での使用・保管は控えてください。
- お子様が使用する際は、必ず保護者の管理の下でご使用ください。
- 本製品は保冷専用であり、熱いものを入れると保冷効果が下がることがあります。
- 長時間、本体を直射日光にさらさないでください。保冷効果が下がることがあります。
- フタを閉める際は、指などを挟まないようご注意ください。
- 水に濡れるおそれがある場所や湿度の高い場所での使用・保管は控えてください。

◆ 各部名称 ※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



◆ 使用方法

1. フタの開閉方法 ※フタが開かないときは、気圧バルブを調節することで開けやすくなります。



2. 水を抜く方法



クーラーボックス内の水を抜く場合は、側面下側の水抜き栓を回して栓を外してください。水抜き栓側に傾けるとクーラーボックス内の水を排出できます。

3. 瓶の栓抜き方法



正面側の両角にボトルオープナーがついています。瓶の栓を開ける際にお使いください。

◆ 持ち運び方法 ※持ち運びの際は、写真のように本体付属のハンドルをお使いください。



18.9Lの場合

33.1L / 42.5L / 70.9Lの場合

◆ 製品仕様

製品型番	容量	外寸法	重量
VL-TCB-18.9L	18.9L	約 幅54cm×奥行き31cm×高さ36cm	約 7.2kg
VL-TCB-33.1L	33.1L	約 幅58cm×奥行き41cm×高さ41cm	約 9.8kg
VL-TCB-42.5L	42.5L	約 幅66cm×奥行き40cm×高さ42cm	約 11.4kg
VL-TCB-70.9L	70.9L	約 幅85cm×奥行き43cm×高さ45cm	約 15.5kg

材質：リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン、ラバー、ステンレス

◆ 製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
- ・本製品の保証期間は、ご購入後、もしくは製品到着後1年間となります。

保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。

- ・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
- ・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
- ・推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
- ・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
- ・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
- ・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
- ・経年劣化や機能上、影響がない感覚的現象(音・振動など)、塗膜の剥離を伴わない微細な傷
- ・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- ・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
- ・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
- ・日本国外で購入、使用された場合
- ・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合