


TOUGH

COOLER BOX

タフクーラーボックス

各部名称



※18.9Lはハンドルの形状が異なります。

使用方法

①フタの開閉方法

※フタが開かない際は、気圧バルブを調節することで開けやすくなります。



開

フタを開ける場合はフックを図のように、上に引っ張りながら外してください。



閉

フタを閉じる場合はフックを図のように、下に引っ張りながら引っ掛けてください。

②水を抜く方法



クーラーボックス内の水を抜く場合は、側面下側の水抜き栓を回して栓を外してください。水抜き栓側に傾けるとクーラーボックス内の水を排出できます。

③瓶の栓抜き方法



正面側の両角にボトルオープナーがついています。瓶の栓を開ける際にお使いください。

④持ち運び方法

※持ち運びの際は、写真のように本体付属のハンドルをお使いください。



18.9Lの場合



33.1L / 42.5L / 70.9Lの場合

●アフターサービス

本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。製造上の欠陥による不具合等の場合は、本製品ご購入後1ヵ月以内に限り無償で返品または交換をさせていただきます。また、無償での返品や交換は弊社の裁量にて判断させていただきます。なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証できかねますのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

製品名：タフクーラーボックス
 サイズ：18.9L▶約)幅54×奥行31×高さ36cm
 33.1L▶約)幅58×奥行41×高さ41cm
 42.5L▶約)幅66×奥行40×高さ42cm
 70.9L▶約)幅85×奥行43×高さ45cm
 材質：リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン、ラバー、ステンレス
 重量：18.9L▶約)7.2kg
 33.1L▶約)9.8kg
 42.5L▶約)11.4kg
 70.9L▶約)15.5kg

VASTLAND YouTubeチャンネル
 タフクーラーボックスの使用方法



QRコードから動画をチェック
 動画では、使い方を詳しく解説しています

VASTLAND公式LINEアカウント
 お得なクーポンや情報をGET

QRコードから単身者だち追加
 または「@vastland」で検索



△取扱い上の注意

- ※使用前に破損など異常がないことをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。また、使用中に破損が発生した場合も、すぐに使用を中止してください。
- ※汚れた場合は水や中性洗剤を使い、固く絞った柔らかい布で軽くお拭きください。
- ※本製品は食品や飲料用の保冷容器です。
- ※本製品は重量があるため落下すると事故につながります。
- ※持ち運びの際は、ハンドルをしっかり握り十分に注意してください。
- ※長時間、本体を直射日光にさらさないでください。保冷効果下がることがあります。また、フタを開けたまま直射日光にあたり反りや歪みが発生する可能性があります。
- ※フタを閉める際は、指などを挟まないようご注意ください。
- ※食品や飲料を入れたまま、長時間放置しないでください。
- ※悪臭の発生や内部汚れの原因となります。
- ※ドライアイスを使用すると過冷却または圧力の上昇によって破損するおそれがあります。
- ※お子様が使用する際は、必ず保護者の管理の下でご使用ください。
- ※本製品は保冷専用であり、熱いものを入れると保冷効果が下がるおそれがあります。
- 本製品を分解、改造しないでください。
- 落としたり、ぶついたり激しい衝撃を与えないでください。
- 水に濡れる恐れがある場所や湿度の高い場所での使用・保管は避けてください。
- 火気の近くや高温になる場所での使用・保管は避けてください。
- お子様の手の届く場所での保管は避けてください。
- 本製品を本使用目的以外の用途に使用しないでください。
- 外観や仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

VASTLAND
 OUTDOOR & CAMP

VASTLAND 株式会社
 兵庫県姫路市御園町御着349番地2



製品に関するお問い合わせ先 **06-6224-7117**
 受付 9:30~17:00(土日祝除く)