

クッションカバー付き1人掛けアウトドアチェア / VL-LCH 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品はキャンプ用の1人掛け簡易チェアです。それ以外の用途では使用しないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または技術仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索



◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

▲ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
▲ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

- ※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- ※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。
- ※物的損害には、家屋、家財などを示します。

▲ 警告

- 地面の平坦な場所でご使用ください。
- 小さなお子様やペットがいる環境下でのご使用は思わぬ事故につながるおそれがあります。周囲に注意しご使用ください。
- お子様に組み立てや撤収をさせないでください。操作方法を誤りケガをするおそれがあります。
- 製品の上に飛び乗ったり飛び跳ねたりしないでください。
- 本製品の上で立ち上がりたり、脚立代わりに使用しないでください。
- 座面以外のところに座らないでください。
- 座った状態で商品を傾けないでください。
- 耐荷重を超える負荷を加えないでください。
- 耐荷重は目安値となります。耐荷重以内でも本製品に過剰な負荷や局所的な負荷がかかると破損し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 火気の近くや高温になる場所での長時間の使用・保管は避けてください。製品の劣化ややけどのおそれがあります。

▲ 注意

- 使用中座面に荷重をかけた状態で前かがみになると意図せず折りたたまれる場合があります。離席される際や食事の際など前かがみになる際はご注意ください。
- お子様が着座される場合は、保護者の方が補助し、使用中は目を離さないようにしてください。
- クッションカバーは素材の特性上、色移りや色落ちのおそれがあります。早朝時など本製品が湿った状態で使用すると衣服との摩擦により色移りする可能性がありますのでご注意ください。
- 組み立ての際は、指を挟まないようご注意ください。


◆ 梱包品の確認

- 開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品が揃っていることを確認してください。
- 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。

番号	名称	数量
①	チェア本体	1脚
②	クッションカバー	1枚



組立方法



1
チェア本体を上記のように展開します。
※脚部がしっかりと開ききっているかご確認ください。開ききっていない状態で使用すると荷重移動の際、意図せず折りたたまれたり、製品が破損するおそれがあります。※指を挟まないようご注意ください。

2
クッションカバーをフレーム上部にかぶせます。



3
クッションカバーをフレーム下部にかぶせます。



4
クッションカバーの両サイドに配置された2カ所の面ファスナーテープを、本体フレームに取り付ければ完成です。※クッションカバーを取り外す際は、先に本体フレームに取り付けた2カ所の面ファスナーテープを取り外してください。

◆ 製品仕様

- 製品名称：クッションカバー付き1人掛けアウトドアチェア
- サイズ：約 幅59cm×奥行61cm×高さ69cm×座面の高さ30cm (使用時)
約 幅59cm×奥行15cm×高さ61cm (収納時)
- 重量：チェア本体／約 2.9kg クッションカバー／約 0.6kg
- 耐荷重：80kg
- 材質：チェア本体／アルミ合金、スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
クッションカバー／ポリエステル、キャンバス

◆ 製品保証について

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発覚し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
- ・本製品の保証期間は、ご購入後、もしくは製品到着後1年間となります。

- 保証期間内でも次の場合には、保証対象外となります。
- ・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
 - ・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
 - ・推奨されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
 - ・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
 - ・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
 - ・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
 - ・経年劣化や機能上、影響がない感覚的現象(音・振動など)、塗膜の剥離を伴わない微細な傷
 - ・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
 - ・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
 - ・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
 - ・日本国外で購入、使用された場合
 - ・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合

下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。
<https://vastland.co.jp/support/warranty/>



製品に関するお問い合わせ先
(カスタマーサポート)
✉ <https://vastland.co.jp/contact/>
☎ 079-289-5555
(受付時間10:00~17:00 ※土日祝除く)

◆ 取扱い上の注意

- 本製品を分解、改造しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。
- 水に濡れるおそれがある場所や湿度の高い場所での使用・保管は避けてください。
- 汚れを落とす場合は、水や中性洗剤を浸み込ませた布を固くしぼってから拭き取ってください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。
- クッションカバーは洗濯表示を確認の上、お取り扱いください。
- お子様の手の届く場所での使用・保管は避けてください。