

2WAYランタンスタンド/VL-LTS-S 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。
お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。
本製品はランタン用スタンドです。それ以外の用途では使用しないでください。

◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または技術仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索



◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

△危険	死亡または重大な傷害を負う可能性があります。
△警告	重大な傷害を負う可能性があります。
△注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。
※物的損害には、家屋、家財などを示します。

△危険

- 耐荷重は1kgです。それ以上のものを吊下げないでください。破損、落下、火災、ケガの原因になります。
- 既定耐荷重以内で使用する場合でも、風や雨が強い場合は、使用しないでください。破損、落下、火災、ケガの原因になります。

△警告

- ポールを組み立てる際は、指などを挟まないように注意してください。
- テントやタープ用のポールとしては使用しないでください。
- 急な天候の変化に対応できるように、製品から長時間離れないようにしてください。
- ペグを打ち込む際はハンマーで指などを打たないように注意してください。
- クランプを不安定な場所に固定しないでください。平らで十分な強度がある場所に取り付けてください。
- 落下した場合、人や物に被害が及ぶような場所には取り付けしないでください。
- ペグを打ち込む際は地面が平らで水はけが良く、風の影響を受けにくい場所を選んでください。

△注意


- 本製品を分解、改造しないでください。
- ペグを打ち込む際は石や小枝などをあらかじめ取り除き整地してください。
- 子どもの手の届く場所や、動物の近くでの使用、保管はしないでください。

◆ 梱包品の確認

開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。

番号	名称	数量
1	上部ポール	1
2	中間ポール	3
3	ジョイントピン	1
4	ペグ	1
5	クランプ	1
6	フック	2
7	収納袋	1

◆ 各部名称 ※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



◆ 製品仕様

サイズ：展開時/約 高さ120cm(ペグ、クランプ含まず)
収納時/約 長さ35cm × 幅9cm × 厚さ4cm
材質：アルミニウム合金
重量：約 465g
耐荷重：約 1kg

◆ 組立方法

ペグを打ち込む際は、グローブなどを着用し、ケガのないよう十分に注意しておこなってください。

1<クランプ固定の場合>
テーブルや板にクランプを固定してください。

有効クランプ幅は28mm以下です。

1<ペグ固定の場合>
ペグハンマー(別売)を使用し、ペグを打ち込み固定してください。

ペグを打ち込む際に、石など硬いものを感じたら、打ち込む場所を少しずらしたり、石を取り除くようにしてください。無理に打ち込むとペグが曲がったり、破損するおそれがあります。

2.ジョイントピンをクランプ(またはペグ)に止まるまでねじ込み、固定してください。

初回使用時は、塗膜によりねじ締めが硬い場合がありますが、異常ではありません。

3.ジョイントピンに中間ポール×3、上部ポール×1の順に差し込んでください。

ポールのジョイントは奥までしっかり差し込んでください。

4.フックをポールに引っ掛けて完成です。

2つのフックを対角線上に配置し、それぞれに重量が近いものを吊り下げると、バランスがとれ、製品が安定しやすいです。

◆ お手入れ方法

水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと洗剤が残らないよう水拭きしてください。仕上げに乾いた柔らかい布で水分を完全に拭き取ってください。
※ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシ、スポンジは使用しないでください。

◆ 製品保証について

保証サービス
保証期間内に製品の不具合・部品不足があった場合は、取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項に従った使用状態に限り、無償交換をさせていただきます。

・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。