

# アイスコンテナ 1.9L VL-BCB-1900 / 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品は、飲料や氷の保冷用コンテナです。それ以外の用途では使用しないでください。

## ◆ はじめに ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項

- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または技術仕様の一部が変更される可能性があります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されており、また無断転載を固くお断りします。



## ◆ 安全上の注意 ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

△ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
△ 注意	ケガや物的損害が発生する可能性があります。

- ※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- ※ケガには、治療に入院や長期の通院を要さない、やけど、感電などを示します。
- ※ケガの対象には、ペットなどの動物も示します。
- ※物的損害には、本製品以外の物品も含まれます。

### △ 警告

- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。またいたずらには十分にご注意ください。製品の破損やケガなどの思わぬ事故の原因となります。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。車内や衣服を汚す原因となります。また運転者の場合、運転への注意が散漫となり非常に危険です。


### △ 注意

- 直火にかけないでください。本体が破損するおそれがあります。
- 飲み物や氷を入れる目的以外に使用しないでください。ケガなどの原因となります。
- ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。部品が変形したり、やけどの原因となります。
- 電子レンジで使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因となります。
- 熱い飲み物を入れてください。やけどの原因となります。
- 取っ手を持って振り回したり、引っ張ったりしないでください。ケガや破損の原因となります。

## ◆ 取扱い上の注意

- 本製品を分解、改造しないでください。
- 保冷性能が低下した場合は使用しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり激しい衝撃を与えないでください。
- 使用時はフタユニット・飲み口キャップを確実に閉めてから使用してください。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 冷蔵庫や冷凍庫に入れしないでください。
- 製品を横置きにしないでください。携帯の際(車やバッグなどで携帯する場合は、万一の漏れを防ぐために本体を立てた状態にしてください。
- 真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。
- 保冷専用のため、熱い飲み物を入れしないでください。
- 飲み物を入れた場合は、使用後、すぐにお手入れしてください。
- 次のものは絶対に入れないでください。
  - ・ドライアイスや炭酸飲料など  
内圧が上がって内容物が吹き出すおそれがあります。
  - ・牛乳、乳飲料、果汁など  
腐敗ガスの発生や変質のおそれがあります。
  - ・みそ汁、スープなど塩分を含んだもの  
サビが発生するおそれがあります。
  - ・果肉、お茶の葉など  
飲み口が詰まったり、飲み物が漏れる原因となります。

## ◆ 各部名称 ※外観や仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



## ◆ 使用方法

### 飲み物、氷の入れ方


1. フタユニットを反時計回りにまわして取り外します。
2. 飲み物、または氷を入れます。  
※あらかじめ少量の冷水を入れ、約1分ほど予冷しておくことで保冷に効果的です。
3. フタユニットを時計回りにまわしてしっかりと閉めます。

### 飲み口の使い方

1. 飲み口キャップを反時計回りにまわします。
2. カチッと音が出るまで飲み口キャップを開けます。
3. 本体を両手でしっかりと持ち、飲み物を飲みます。
4. 飲み終わったら飲み口キャップをかぶせ、時計回りにまわしてしっかりと閉めます。

### 使用上の注意

- 購入後初めて使用するときは、中性洗剤などで十分に洗ってから使用してください。
- 飲み物の最大容量(実容量)は1.9Lです。目安として、口がねから約2.5cm下までに入してください。
- 飲み物を入れた状態で長時間放置しないでください。
- 氷を入れる際は本体を傾けて内側が傷つかないようにゆっくりと入れてください。
- 氷を入れる際は1割ほど水を入れた状態でおこなってください。
- 大きな氷を無理に押し込まないでください。



## ◆ お手入れ方法

- 柔らかいスポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。
- 洗った後は水分をよく拭き取り、完全に乾燥させてください。

### お手入れの際の注意

- 金属製のたわしやみがき粉は使用しないでください。
- 煮沸はしないでください。
- シンナーやベンジン、塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 食器洗い機や食器洗い乾燥機を使用しないでください。
- つけ置き洗い(水中に放置)はしないでください。
- 水質や不純物などにより本体内部にサビのような赤い斑点やザラザラしたものが付着する場合があります。その場合は市販のクエン酸を10%ほど加えたぬるま湯を入れ、1~2時間後放置した後に柔らかいブラシなどできれいに洗い、十分にすすいでください。

## ◆ 品質表示

製品名称 : アイスコンテナ 1.9L  
 品名 : ステンレス製携帯用魔法瓶  
 実容量 : 1.9L  
 サイズ : 約 直径13.5cm x 高さ27.5cm ※取っ手部を含まず  
 重量 : 約950g  
 保冷効力 : 5℃以下(6時間)  
 材質 : 本体内ビン、本体胴部、口がね/ステンレス鋼 フタユニット/PP、ステンレス鋼  
 パッキン/シリコンゴム 底部すべり止め/ラバー

## ◆ 製品保証について

保証サービス  
 保証期間内に製品の不具合・部品不足があった場合は、取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項に従った使用状態に限り、無償交換をさせていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
- ・本製品の保証期間内であっても、対応できない場合があります。

下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。  
<https://vastland.co.jp/support/warranty/>