

トンネルテント デュオ / VL-TTD 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、本製品を正しくお使いください。お読みになった後は、お手元に大切に保管してください。本製品はキャンプで使用するテントです。それ以外の用途では使用しないでください。

- ◆ **はじめに** ※取扱説明書をお読みになる際の注意事項
- この取扱説明書の内容は、予告なく変更されることがあります。
 - 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部が変更される可能性があります。
 - この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人情報利用を除外禁止されており、また無断転載を固くお断りします。

VASTLAND LINE公式アカウント
お得なクーポンや情報をGET

右記コードから
簡単友だち追加
または「@vastland」で検索

◆ **安全上の注意** ※安全にご使用いただくために必ずお守りください。

⚠ 危険	死亡または重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 警告	重大な傷害を負う可能性があります。
⚠ 注意	ケガや物の損害が発生する可能性があります。

- ※重大な傷害には、失明やケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するもの、を示します。
- ※ケガの対象には、ペットなどの動物も含まれます。
- ※物的損害には、製品以外の物品も含まれます。

⚠ **危険**

- テント内での火気のご使用は一般化炭素中毒など重大な事故に繋がることがあります。大変危険ですので絶対に控えてください。
- 台風、暴風雨、雷雨などの悪天候の状況下、もしくは悪天候が予想されるときは本製品の設営、使用はお控えください。
- 河原、中洲など急な増水、出水のおそれ、崖下、落石、雪崩などの危険性がある場所では本製品の設営、使用はお控えください。

⚠ **警告**

- テントの設営は周りに注意しながらおこなってください。
- ポールを組み立てる際は各節を完全に差し込んでください。その際、指などを挟まないように注意してください。
- テント本体を立ち上げる際はポールの破損や、はね返りに注意してください。
- 本製品は表面積が大きいため、体感風量より大きな力がかかります。ご使用中は自在ロープがしっかりと張られているか、ベグでしっかりと固定されているか定期的にご確認ください。
- 強風下、もしくは強風が予想される場合は本製品の使用はお控えください。風の力により製品が破損する場合があります。
- 急な天候の変化に対応できるように、製品から長時間離れないようにしてください。
- ベグを打つ際はハンマーで指などを打たないように注意してください。
- お子様にポールを組み立てなどの設営作業をさせないでください。

⚠ **注意**

- 本製品を長時間直射日光に当てると、生地の色退色、劣化につながりますので、常設用として使用しないでください。
- 日差しにより本体表面が高温になり、低温やけどになるおそれがあります。撤収時はご注意ください。
- 本製品内、もしくは製品の近くで火気を使用しないでください。製品の破損に繋がるおそれがあります。
- 本製品を分解、改造しなくてください。
- 設営、撤収の際は、安全のため手袋を着用してください。
- 使用後は固く絞った布で汚れを落とし、十分に乾燥させてから収納・保管してください。
- 設営前には周囲に十分注意し近くに人がいないことを確認してください。
- 無理な設営はポールの破損や本体破損の原因となります。
- テント設営の際は水はけが良く、平らな場所を選んでください。また、風の影響を受けにくい場所を選んでください。
- 石や小枝などをあらかじめ取り除き整地してから設営してください。
- 外気との温度差が大きいと生地の内側に水滴がつくことがあります。テント内の空気を循環させ換気をおこなうことで結露の発生を軽減できます。
- 使用後は固く絞った布で汚れを落とし、十分に乾燥させてから収納・保管してください。
- 濡れたままの状態は収納しやすく、防水効果が著しく損なわれ、色移り、カビ発生の原因となります。
- 製品本体、収納袋は洗濯しないでください。
- 落としたり、ぶつけたり激しい衝撃は与えないでください。
- お子様の手の届く場所での保管は避けてください。

- ◆ **梱包品の確認**
- 開封後、製品の外観に破損がないこと、また、付属品がそろっていることを確認してください。
 - 付属品は下記リストの内容です。付属品に不足などがある場合は、後述のカスタマーサポートにご連絡ください。

名称	アウターテント	インナーテント	自在ロープ(短)
数量	1張り	1張り	8本
名称	ポール	ベグ	収納袋
数量	2セット	18本	1つ

※ポールが2セットとも同じ長さか設営前に確認してください。

■ **ベグの打ち込み方法**

張ってあるロープの反対方向へ傾け、ロープに対して90°の角度になるように打ち込みます。

- ※ベグを打ち込む際に、石など硬いものを感知したら、打ち込む場所を少しずらしたり、石を取り除くようにしてください。無理に打ち込むとベグが曲がったり、破損するおそれがあります。


■ **ロープの結び方**

ロープの結び方は下記Webページをご確認ください。

<https://vastland.co.jp/column/howto-ropework/>

◆ **各部名称**

- ① フロントドア
- ② サイドウィンドウ
- ③ ポール挿入用スリーブ
- ④ ペンチレーション



◆ **設営方法**

テントの使用方法は動画でも詳しく解説しています。動画の確認は下記Webページをご確認ください。

<https://vastland.co.jp/r/youtube/vl-ttd/>



1 【上面図】

アウターテントを広げてください。
※ポール挿入用スリーブ部分が見えるように広げてください。
※アウターテント外側のファスナーがすべて閉じているか確認してください。
ファスナーが開いた状態で設置すると型崩れの原因になります。

【ポール組立時の注意点】

【正】

【誤】

■ ポールの各節が完全に差し込まれているか確認してください。完全に差し込まれていない状態で設置するとポール折れの原因となります。

2 【上面図】

ポールを組み立て、ポール挿入用スリーブに差し込んでください。

【ポール挿入用スリーブ差し込み時の注意点】

【正】

【誤】

■ ポールをポール挿入用スリーブに差し込む際はポールを引っ張らず押し込んでください。引っ張って挿入するとポールの各節がはずれます。スリーブ内で各節を差し込むと完全に差し込まれていないか常に気が付かず設置しポールが破損する可能性があります。

■ ポールをポール挿入用スリーブに差し込む際は無理やり押し込まないようにしてください。

■ スリーブに生地の局部的な負荷がかかり、生地破れの原因となります。

3 【上面図】

ポール先端をグロメットに上図の①から順に差し込んでください。

【グロメット差し込み時の注意点】

- ポール・グロメット差し込み後のイメージ -

■ グロメットに差し込む際は、ロープやベルト、生地が引っかかっていないか注意してください。引っかかった状態でグロメットに差し込むと、思わぬところに負荷がかかり、アウターテント本体やポールが破損します。

■ ポールを曲げる際、反対側のグロメットが完全に差し込まれていなかったり、グロメットを差し込む前に急に手を放すとポールの弾力性によりケガをしたり、周囲の物につながらることがあります。

■ ポールを曲げる際、ポールの各節が完全に差し込まれていない場合、ポールが破損します。ご注意ください。

4 【上面図】

ベグを上図の順に打ち込んでください。

【ベグ打ち込み時の注意点】

■ ベグの打ち込み位置は上下左右の生地がしっかりと張られた状態のところに設置してください。

■ 正面フロントドアの向きを確認してからベグの打ち込みをおこなってください。

5 図a.

図b.

※前の手順ですらに打ち込んだ箇所になります。

6

テントに取り付けられたロープを上図に記載の位置にベグで固定してください。

◆ **撤収方法**

設営方法と逆の手順でおこなってください。

■ **インナーテントの吊り下げ方法**

1 【上面図】 (後面)

インナーテントのメッシュドアがついているほうを前面にし、後面底部のバックルを4カ所留めてください。※底部固定位置は上図の4カ所になります。奥まった位置の固定を忘れないようご注意ください。


2

後面底部から順にフックで固定します。(左右 各4カ所)
※上図○印で示しているのは、右側5カ所になります。

3 【上面図】 (後面)

前面底部2カ所のラバーストラップをベグで固定します。
※底部固定位置は上図の2カ所になります。

■ **フロントドア パネルの跳ね上げ イメージ**



※フロントドアをキャノピーとして使用する際に必要なポール/自在ロープ/ベグは付属していません。ご自身でご用意ください。

◆ **お手入れ方法**

本製品を末長くご使用いただけるよう下記のWebページをご確認ください。

<https://vastland.co.jp/support/maintenance/tent/>



◆ **補修用パッチ使用方法**

※補修用パッチはアウターテントの生地が傷ついたり穴が開いた場合、損傷を抑制・補修するためのものです。製造工程上、フライシートと補修用パッチで多少色の差が生じます。あらかじめ、ご了承ください。

1. 損傷箇所周辺の汚れを落とし、乾燥させてください。
2. 損傷箇所を覆うように補修用パッチを適切なサイズに切り取ってください。(補修用パッチの角を丸くすると剥がれにくくなります。)
3. 補修用パッチを貼る場所の生地を空気が入らないよう伸ばし、補修用パッチを貼り付けます。

◆ **製品仕様**

製品名称	トンネルテント デュオ
アウターテント展開サイズ	約幅325cm × 奥行260cm × 高さ150cm
インナーテント展開サイズ	約幅305cm × 奥行140cm × 高さ130cm
収納サイズ	約幅60cm × 奥行22cm × 高さ25cm
材質	アウターテント: ポリエステル インナーテント: ポリエステル ポール: FRP ベグ: スチール
重量	約 7.9kg

◆ **製品保証について**

製品の不具合、部品不足など、製品上の問題が初期不良対応期間中に発見し、お問い合わせいただいた場合は製品の返品、もしくは交換対応させていただきます。本製品の保証期間内に製品の不具合によって故障、破損し、お問い合わせいただいた場合は故障箇所の代替部品、もしくは代替品にて対応させていただきます。

- ・保証サービスを受ける際は、ご購入時の注文番号もしくはレシートが必要です。
- ・本製品の初期不良対応期間は、ご購入後、もしくは製品到着後30日間となります。
- ・本製品の保証期間は、ご購入後、もしくは製品到着後1年間となります。

保証期間内でも次の場合は、保証対象外となります。

- ・保証期間中に発生した不具合でも、保証期間終了後に請求された場合
- ・ご購入時の注文番号、もしくはレシートなどで購入履歴が確認できない場合
- ・推定されていない使用方法、収納方法、保管方法、お手入れ方法による故障・破損
- ・取扱説明書や本体ラベルなどの注意事項の内容とは異なる使用
- ・お買い上げ後の移設、輸送、落下など、外的要因による故障・破損
- ・火災や地震、風水害、落雷その他の天災地変による故障・破損
- ・経年劣化や機能上、影響がない感覚的現象(音・振動など)、塗膜の剥離を伴わない微細な傷
- ・製品の不具合などに関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- ・使用者による簡単な調整で機能復元できる場合
- ・再販売品、もしくは譲渡されたもの、レンタルなど不特定多数で使用された場合
- ・日本国外で購入、使用された場合
- ・その他弊社の判断に基づき、保証対象外と認められる場合

下記のURLより保証規定をご確認のうえ、対象範囲を事前にご確認ください。

<https://vastland.co.jp/support/warranty/>